راهنمای موتور ریلی Nice RO-600-100K



آماده‌سازی، پتانسیومترها، دیپ‌سوئیچ‌ها، شناسایی مسیر و ثبت یا پاک‌کردن ریموت موتور ریلی RO-600-100K.

تماس با درب اتوماتیک جوهری

آماده‌سازی و پتانسیومترها

۰۱ آماده‌کردن درب

پس از نصب لوازم جانبی و سیم‌کشی دستگاه طبق نقشه موتور، موتور را خلاص و درب را در میانه مسیر قرار دهید.

۰۲ ورودی چشمی در این مدار

در صورت نصب‌نکردن چشمی، طبق راهنمای همین مدار، ترمینال‌های ۷، ۹ و ۱۰ با سیم جامپر می‌شوند.

پتانسیومتر	کارکرد
F / FORCE	تنظیم مقدار قدرت موتور
TL / Working Time	تنظیم کارکرد و میزان بازشو و بسته‌شدن درب
TP / Pause Time	تنظیم زمان بسته‌شدن در حالت بسته‌شدن اتوماتیک

حالت فرمان؛ دیپ‌سوئیچ‌های ۱ و ۲

در جدول، ON به معنی روشن و OFF به معنی خاموش بودن کلید است.

دیپ ۱	دیپ ۲	حالت فرمان
OFF	OFF	دستی
ON	OFF	نیمه‌اتوماتیک
OFF	ON	اتوماتیک
ON	ON	اتوماتیک با بسته‌شدن همیشگی

دیپ‌سوئیچ‌های ۳ تا ۱۰

کلید در وضعیت ON	عملکرد
۳	حالت مجتمع: پس از اولین فرمان، دستگاه تا تکمیل یک دوره کامل بازشدن، فرمان بعدی را نمی‌پذیرد. فرمان بعدی، بسته‌شدن کامل درب است.

دیپ‌سوئیچ‌های ۳ تا ۱۰

کلید در وضعیت ON	عملکرد
۴	فعال‌شدن فلاشر پیش از آغاز باز یا بسته‌شدن
۵	فعال‌شدن بسته‌شدن درب پس از فرمان چشمی
۶	فعال‌شدن بازشدن درب پس از فرمان چشمی
۷	کاهش تدریجی سرعت درب
۸	سرعت آهسته در انتهای مسیر باز و بسته‌شدن
۹	فعال‌شدن ترمز
۱۰	کارکرد فلاشر با سرعت عمل درب در حالت بازشدن

شناسایی کورس درب

۰۱ شروع از میانه مسیر

درب را در حالت وسط قرار دهید و فرمان CLOSE را اجرا کنید.

۰۲ حرکت اولیه

درب با سرعت آهسته به سمت بسته‌شدن حرکت می‌کند؛ سپس با سرعت به سمت بازشدن می‌رود.

۰۳ پایان شناسایی

پس از چند ثانیه، درب با سرعت به سمت بسته‌شدن حرکت می‌کند و در انتها متوقف می‌شود.

ثبت ریموت

۰۱ فعال‌کردن یادگیری رسیور

کلید رسیور را نگه دارید تا چراغ آن روشن شود، سپس کلید را رها کنید.

ثبت ریموت

۰۲ معرفی کلید ریموت

کلید ریموت را به مدت ۱۰ ثانیه نگه دارید و سپس رها کنید.

۰۳ ذخیره فرمان

۱۰ ثانیه صبر کنید تا تنظیم ذخیره شود.

پاک‌کردن ریموت‌ها

کلید رسیور را نگه دارید تا چراغ روشن شود. پس از چند ثانیه، چراغ سه بار روشن و خاموش می‌شود. پیش از خاموش‌شدن چراغ در چشمک سوم، کلید را رها کنید. منتظر بمانید تا چراغ رسیور دوباره روشن شود؛ سپس کلید رسیور را سریع یک بار فشار دهید و رها کنید. برای ذخیره نتیجه، ۱۰ ثانیه صبر کنید.

اگر مراحل درست اجرا شوند، چراغ رسیور در پایان سریع چشمک می‌زند و سپس به مدت پنج بار، آهسته روشن و خاموش می‌شود.

پاک‌کردن حافظه ریموت

این بخش مربوط به پاک‌کردن حافظه ریموت رسیور است. پیش از اجرا، دسترسی به ریموت‌های موردنیاز برای ثبت دوباره را بررسی کنید.