راهنمای کددهی ریموت BFT MITTO



کددهی ریموت‌های MITTO دو و چهارکاناله، انتقال از ریموت فعال و ثبت ریموت از طریق منوی برد گیرنده.

پیش از کددهی

این راهنما برای ریموت‌های BFT MITTO 2/4 و MITTO 2/4 B است؛ مدل‌ها دو یا چهار کانال دارند. نکات و هشدارهای دفترچه دستگاه را پیش از برنامه‌ریزی بخوانید. هنگام ثبت ریموت، نزدیک همان سیستم بایستید.

در روش ریموت‌به‌ریموت، ریموت نخست باید هم‌اکنون درب را باز کند. فاصله زمانی بین هر مرحله نباید از ۱ ثانیه بیشتر شود. اگر مرحله‌ای اشتباه شد یا زمان از دست رفت، ۳۰ ثانیه صبر کنید و دوباره از مرحله اول شروع کنید.

اگر همه مراحل درست انجام شد ولی ریموت جدید کار نکرد، ممکن است قابلیت کددهی ریموت‌به‌ریموت در تنظیمات سیستم خاموش باشد.

پیش از کددهی



در مرحله آغاز آموزش، دو شستی هم‌زمان فشرده می‌شوند.

دریافت تصویر با کیفیت

کددهی سریع ریموت‌به‌ریموت

۰۱ ریموت فعال

نزدیک درب بایستید. دو شستی ریموتی را که اکنون درب را باز می‌کند هم‌زمان فشار دهید تا چراغ آن روشن شود.

۰۲ رهاکردن

به‌محض روشن‌شدن چراغ، هر دو شستی را رها کنید.

کددهی سریع ریموت‌به‌ریموت

۰۳ انتخاب شستی ریموت فعال

بلافاصله شستی‌ای را که با آن درب را باز می‌کنید فشار دهید تا چراغ روشن شود؛ سپس آن را رها کنید.

۰۴ ریموت جدید

پس از رهاکردن شستی ریموت فعال، دو شستی ریموت خام را با هم فشار دهید تا چراغ آن روشن شود.

۰۵ رهاکردن ریموت جدید

به‌محض روشن‌شدن چراغ ریموت خام، هر دو شستی را رها کنید.

۰۶ انتخاب شستی ریموت جدید

بلافاصله شستی‌ای را که می‌خواهید در آینده درب را باز کند فشار دهید تا چراغ روشن شود؛ سپس رها کنید.

کددهی سریع ریموت‌به‌ریموت



شستی انتخابی، فرمان موردنظر را در گیرنده ثبت می‌کند.

دریافت تصویر با کیفیت

پس از اجرای صحیح مراحل و گذشت حدود ۱۰ ثانیه، ریموت جدید کد گرفته و آماده استفاده است.

کددهی از روی برد گیرنده

پیش از برنامه‌ریزی، زبان سیستم را روی انگلیسی تنظیم کنید. نام‌های نمایشگر زیر مطابق شکل مرجع آورده شده‌اند تا بتوانید مرحله موردنظر را پیدا کنید.

مرحله یا نمایشگر	اقدام
ورود به منو	.را دو بار فشار دهید OK

کددهی از روی برد گیرنده

مرحله یا نمایشگر	اقدام
PARAm و سپس Logic	با کلید - از این گزینه‌ها عبور کنید تا rAdio ظاهر شود.
rAdio	OK را فشار دهید.
گزینه ثبت ؛ در شکل START AGG.StArt	OK را فشار دهید.
hidden button	دو شستی روی ریموت را هم‌زمان فشار دهید.
rELEASE	شستی‌ها را رها کنید.
touchE dESirEE	شستی‌ای را که می‌خواهید کد بگیرد فشار دهید.
OK 01...	ثبت موفق همراه با شماره ریموت نمایش داده می‌شود.
خروج	کلید - را دو بار فشار دهید تا End ظاهر شود.

کددهی از روی برد گیرنده

در جلد مرجع، استانداردهای UNI EN ISO 9001:2000 و UNI EN ISO 14001:2004 درج شده‌اند.