راهنمای تنظیمات لابل؛ برنامه P



کار با منوی پتانسیومتر لابل برای سرعت باز و بسته‌شدن، حالت زمستانی، قدرت موتور و زمان بازماندن درب.

تماس با درب اتوماتیک جوهری

ورود به برنامه پتانسیومتر

پس از برنامه‌گیری سیستم، نمایشگر به حالت اولیه برمی‌گردد. با کلید F1 ، حالت سوئیچ‌ها و پتانسیومترها را فعال کنید؛ سپس کلید ستاره * را فشار دهید تا منوی دیپ‌سوئیچ و پتانسیومتر باز شود.



نمای منوی سوئیچ‌ها و پتانسیومترها

کلید ستاره * شما را وارد پتانسیومترها می‌کند؛ کلید F2 برای ورود به تنظیمات دیپ‌سوئیچ، یعنی برنامه‌های F ، است.

ورود به برنامه پتانسیومتر



انتخاب برنامه P یا برنامه‌های F

سرعت باز و بسته‌شدن

P01 ؛ سرعت بازشدن

در صفحه سرعت بازشدن، کلید F1 سرعت را کاهش و F3 آن را افزایش می‌دهد. برای رفتن به منوی P02 ، ستاره * را فشار دهید.

P02 ؛ سرعت بسته‌شدن

در صفحه سرعت بسته‌شدن، F1 سرعت را کاهش و F3 آن را افزایش می‌دهد. با فشردن ستاره * وارد P03 شوید.

عرض بازشو و قدرت موتور

P03 ؛ حالت زمستانی

در حالت زمستانی، F1 عرض بازشدن درب را کمتر و F3 آن را بیشتر می‌کند. برای ورود به P04 ، کلید ستاره * را فشار دهید.

عرض بازشو و قدرت موتور



تنظیم عرض بازشو در حالت زمستانی

P04 ؛ قدرت باز و بسته‌شدن

کلید F1 قدرت موتور را کاهش و F3 آن را افزایش می‌دهد. با ستاره * به P05 بروید.

زمان بازماندن و نگه‌داشتن درب

P05 ؛ زمان بازماندن

کلید F1 زمان بازماندن درب را کاهش و F3 آن را افزایش می‌دهد. در راهنمای این دستگاه، برای رفتن به P16 از کلید ستاره * استفاده شده است.

P16 ؛ افزایش نیروی نگه‌داشتن درب

در حالتی که قفل نصب نشده است، با F3 می‌توان قدرت نگه‌داشتن درب در وضعیت بسته را برای جلوگیری از ورود بدون اجازه افزایش داد.